

ZÁRUČNÍ LIST

Název výrobku a rozměr:* Název prodejny:.....

Čárový kód:* Datum prodeje:.....

* údaje vyplnit podle štítku na výrobku

Podmínky záruky:

- Záruka je poskytována v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení.
- Záruka se vztahuje na materiální a výrobní vady výrobku.
- Při uplatnění reklamace předložte doklad o zaplacení a řádně vyplněný záruční list.
- Bez doložení dokladu o zaplacení nebude záruka uznána.
- Případnou reklamaci uplatňujte prosím v místě zakoupení výrobku.
- Záruka se nevztahuje na:
 - poškození vzniklé při nedodržení pokynů podle **Návodu k použití lamelových roštů**,
 - mechanické poškození výrobku,
 - vady způsobené nesprávným skladováním, např. ve vlhkém prostředí (plisně),
 - poškození vzniklé při vlastní přepravě,
 - poškození nadměrným zatěžováním výrobku (zátěž vyšší než je max. doporučená).

Postelové rošty s matracemi patří k neoddělitelné součásti postele. Rošty s předpjatými lamelami jsou určené hlavně pro latexové a pěnové matrace. Rošty z masivních latí jsou vhodné pro pružinové nebo taštičkové matrace a pěnové matrace s min. výškou 17 cm.

Polohovací rošty doporučujeme nechávat během spánku ve vodorovné poloze.

V případě dalších otázek se obraťte na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili, resp. přímo na výrobce.

Byl jsem obeznán s podmínkami záruky a souhlasím s nimi.

.....
Razítko a podpis prodejny

.....
Podpis zákazníka

NÁVOD K POUŽITÍ LAMELOVÝCH ROŠTŮ

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si koupili náš lamelový rošt. Prosím věnujte dostatečnou pozornost následujícím informacím, kterými Vám poradíme jak zakoupený rošt instalovat, ovládat a udržovat.

Dřevo jako přírodní materiál může obsahovat rozdílné zbarvení případně suky, které zvýrazňují jeho jedinečnost a originalitu. Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci.

Instalace:

1. Lamelový rošt vybalte z ochranných obalů.
2. Rošt vložte do rámu postele tak, aby byly podepřeny bočnice po celé délce, nebo alespoň ve 3 bodech. Při předním vyklápění, které umožňuje vstup do úložního prostoru, je zapotřebí podepřít i příčnou část rámu u nohou.
3. Zkontrolujte, zda se nezachytává kování roštu o bočnice postele, středovou příčku, nebo zda polohování nebrání jiný předmět.
4. Odstraňte bezpečnostní pásky, které by mohly bránit v polohování roštu.
5. Na rošt položte matraci.

Ovládání:

1. Polohovací část hlavy a nohou dáme do potřebné polohy pomocí textilního ucha uprostřed příčky. Zdvihnutím do nejvyšší polohy se uvolní západky na kování a zdvihnutou část je tak možné lehko sklopit do základní polohy.
2. Tvrdost roštu se dá nastavit pomocí opasek (posuvné jezdcy na zdvojených lamelách). Nastavení vysvětluje etiketa nalepená na roštu. Čím jsou opasky dál od sebe, tím jsou zdvojené lamely tvrdší a naopak.
3. Polohovací rošt, přední nebo boční mechanický výklap vybavený kováním pro přístup do úložného prostoru, zavíráme tak, že otevřený rošt před sklopením **VŽDY** zdvihneme do nejvyšší možné polohy, čímž se uvolní pojistky na kování a umožní nám zdvihnutou část lehce vrátit do základní polohy.

Nikdy se nesmí rošt zavírat násilím! Při nedodržení návodu k použití systémů předního nebo bočního výklapu může dojít k poškození mechanismu a reklamace nebude uznána !!!

Upozornění:

1. Lamelový rošt je určený k použití v suchém prostředí – v obytném interiéru.
2. Na rošty je zakázáno stoupat, skákat a na zvednuté části sedat nebo působit nepříměnou silou.
3. Při nedodržení návodu k zavírání roštu systémů předního nebo bočního mechanického výklapu, může dojít ke ohnutí spojovacích šroubů nebo k vylovení dřeva v spojích. Toto je mechanické poškození roštu a reklamace nebude uznána.
4. Rošt se polohuje výlučně pomocí textilního ucha uprostřed příčky.
5. Při změně polohy dbejte na to, aby nedošlo k sevření lůžkovin mezi konstrukcí roštu.
6. Při manipulaci s roštem nedržet za lamely nebo středovou příčku.
7. Rošt by měl být zespodu větrán (volný přísun vzduchu).

Údržba:

1. Lamelový rošt je výrobek z přírodního materiálu – dřeva, proto ho doporučujeme ošetřovat vlhkou textilií, ale nesmí docházet k namáčení.
2. Při vrzání kování lehce promažte olejem.



Nesadat na zvednutou část roštu



Nestoupat na rošt



Neskákat na rošt